Cat. No. 60-2546

Vehículo Hot Wheels controlado con cable

INSTALACION DE LAS BATERIAS

Su vehículo requiere de dos baterías tipo AA. Le sugerímos instalar las baterías alcalínas Radio Shack Cat. No. 23-557 o Cat. No. 23-552.

1. Ejerza presión sobre la cubierta del compartimento para las baterías y deslícela en la dirección que señala la flecha.

2. Instale dos baterías nuevas de acuerdo con los símbolos de polaridad (+ y -) marcados en el interior del compartimento.

3. Reinstale la cubierta.

Reemplace las baterías si el vehículo se desplaza con lentitud o se detiene. Extraiga las baterías si usted ha planeado no utilizar el vehículo durante varios días.

Precauciones:

- Use solamente baterías nuevas del tipo y tamaño requerido.
- Nunca deje las baterías agotadas o débiles en el interior del vehículo.
- Deseche las baterías apropiadamente, no las entierre ni las incinere.
- No mezcle las baterías agotadas con las nuevas.

OPERACION

Nunca juegue con su vehículo en la calle.

Para conducir el vehículo en línea recta, oprima y mantenga oprimido el botón U en el control.

O, hágalo conducirse en reversa y girar hacia la izquierda, oprimiendo el botón V en el control.

Nota: Su vehículo se detiene cuando encuentra un obstáculo, sin embargo el motor sigue en funcionamiento. Cuando esto le suceda, oprima el botón con el señalamiento hacia la dirección opuesta, o muévalo con la mano.

©1994 Tandy Corporation.
Todos los Derechos Reservados.
Radio Shack es una marca registrada de Tandy Corporation.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Su vehículo Hot Wheels es un ejemplo de diseño y fabricación inigualables.

Siga esos consejos para disfrutar de su vehículo durante mucho tiempo.

- Manténgalo alejado del agua y el lodo.
- No lo conduzca sobre una alfombra densa.
- Limpie el vehículo con un trapo húmedo para mantenerlo con buena apariencia.
- No lo desarme, si algo no está funcionando, acúda a una tienda Radio Shack de la localidad para obtener ayuda.